

Gysemunnstykke for Finbolt Gen2™



Gysemunnstykke til FinBolt Gen2™.

Lagerprogram:

Gysemunnstykke for FinBolt

Teknisk informasjon:

Materiale S355J2

(Materialsertifikat er tilgjengelig på forespørsel ved bestilling.)

Camlock 1"

M12 innvendig gjenge i den ene enden

Maksimalt trykk: 60 bar ved belastning på bolten

Montasjeveiledning:

1. Skru gysemunnstykke inn i injeksjonsdysen.
2. Injeksjonsdysen har en M12-gjenge.
3. Sett inn en passende gyse-/injeksjonskobling i gysemunnstykke.

Grouting nozzle for Finbolt Gen2™



Grouting Nozzle for FinBolt Gen2™

Stock Program:

Grouting nozzle for FinBolt

Technical Information:

Material S355J2

(The material certificate is available upon request when ordering.)

Camlock 1"

M 12 Internal thread at one end

Maximum pressure 60bar when pressurizing the bolt

Installation instructions:

1. Screw the camlock into the Injection nozzle
2. The injection nozzle has an M12 thread
3. Insert a suitable grouting/injection connector into the camlock